

Instrucciones de instalación



Coloque los rieles de las caras internas del soporte en las ranuras laterales y transversal del arma.



Inserte el dispositivo laser entre los soportes.



Ajuste los tornillos en forma alternada hasta que hagan tope.
NO AJUSTE EXCESIVAMENTE.



El tornillo de regulación de tensión del módulo láser que se encuentra en la parte superior izquierda ya ha sido regulado en fábrica.
NO CAMBIE ESTE AJUSTE



Deriva

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje horizontal (deriva) se debe ajustar o desajustar el tornillo de regulación.



Alza

Para regular el dispositivo de puntería láser en el eje vertical (alza) se debe ajustar o desajustar el tornillo de regulación.



Reemplazo de baterías.

- 1) Extraiga la bandeja portabatería hacia abajo.
- 2) Inserte la batería provista en la bandeja.
- 3) Introduzca la bandeja nuevamente en su alojamiento.



QR REGISTRO DE GARANTÍA

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CAT LASER garantiza de por vida sus Dispositivos de Puntería Laser, de cualquier falla atribuible a defectos de fabricación o materiales bajo condiciones normales de uso. Los componentes electrónicos de este dispositivo están garantizados por un año. CAT LASER se compromete a sustituir o reparar el material defectuoso en garantía, cuando éste sea enviado a los laboratorios de CAT LASER por intermedio de su distribuidor local. Esta Garantía no ampara las baterías y los daños resultantes por accidentes, uso indebido, maltrato, descuido, quemaduras, golpes, aplastamiento, inmersión en fluidos, rotura del sello de seguridad del dispositivo, reparaciones no autorizadas o daños atmosféricos. CAT LASER no se hace responsable en ningún caso por daños indirectos, mediatos o casuales.

NUMERO DE SERIE:

www.cat-laser.com